

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE BUZZERS

Changement de plaque des buzzers

1. Dévissez les 4 vis du dessus du pupitre avec l'outil qui vous a été fourni. (Clé BTR Taille 3)

2. Retirez la plaque en douceur.

3. Débranchez le câble bleu RJ45.

4. Prenez une nouvelle plaque.

5. Rebranchez le câble RJ45.

6. Reposez la plaque. Vissez les 4 vis. Veuillez ne pas forcer le serrage afin de ne pas endommager les têtes de vis.

